

DIMO



DIMO KURULUM KILAVUZU

www.techostorex.com

Uyarılar

- Cihazınızı airbag paneli veya aracın göğüs kısmına yerleştirmeyin. Kurulum esnasında cihazınızı aracınızın modeline göre en uygun yere yerleştirmeniz önerilmektedir.

Anahtar bilgiler

- DIMO cihazının senkronizasyonu 48 saate kadar sürebilir. Bu süre içerisinde cihazınız varsa güncellemeleri indirecek, kablosuz ağ ile senkronize olacak ve kendisini DIMO protokolüne göre konfigüre edecektir.
- AutoPi cihazı aracınıza takıldıktan sonra, aracınızı çalıştırdığınızda otomatik olarak çalışmaya başlayacak ve motoru durdurduktan 30 dakika sonra kendisini kapatacaktır. Cihaz, yeni güncellemeler geldiğinde bu güncellemeleri otomatik olarak yapacaktır.
- Cihazınızı aracınıza taktıktan sonra motor kontrol lambasının yanması gibi beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz. Size cihazınızın kusursuz çalışması hususunda gerekli tüm destek verilecektir.
- 2008 ve üzeri modeller DIMO uyumludur.

Uygulamanın İndirilmesi

- Cihazı kullanabilmeniz için [iPhone](#) veya [Android](#) cihazınıza DIMO Mobile uygulamasını indirmelisiniz.
- Daha sonra DIMO hesabı oluşturmalsınız
- Son adım olarak kendinize web3 cüzdanı oluşturmalsınız. [Rainbow](#), [Metamask](#) veya uygulama içerisindeki cüzdanı kullanabilirsiniz.

1. Adım: Paket içeriğinin kontrolü

Cihaz kutunuzun içerisinde aşağıdakiler bulunmalıdır:

- DIMO cihazı (SIM kartı içerisinde hazır ve aktif durumdadır)
- OBD2 uzatma kablosu (daha rahat montaj için)
- Alkollü ped (montaj alanını temizlemek için)
- Velcro/3M yapışkanlı bant (cihazı araç içine sabitleyebilmek için)
- Bilgi içeren doküman (DIMO Mobil app yüklemesini kolaylaştıran ve bilgilere yönlendiren QR kodlar)
- DIMO etiketi (Stickerı istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz)

Kutu muhteviyatı içerisinde kırık, bozuk veya eksik herhangi bir parça olması durumunda kurulum yapmadan önce lütfen bizimle iletişime geçiniz.

2. Adım: Kurulum videosunu izleyin

<https://youtu.be/NwWRHzQP0uE>

3. Adım: Cihazın aracınıza kurulması

Aracınızın başına geçin ve cihaz kurulumuna başlayın.

Diagnostik soketinin (OBD2) bulunması

- Diagnostik soket (OBD2) araçlarda genellikle ön göğüs kısmında direksiyonun altında yer almaktadır, ancak bu soketin yeri aracınızın modeline göre farklılık gösterebilir. OBD2 soketini kolay bir şekilde bulabilmek için [buraya tıklayabilirsiniz](#).

Uzatma kablosunu takın

- Veri doğruluğunu, motor ışıklarını veya OBD2 bağlantı noktasından çıkmayı etkileyebilecek gevşek bir bağlantıdan kaçınmak için cihazınız ile birlikte verilen uzatma kablosunu kullanmanızı öneririz. Cihazınız ile birlikte verilen kablunun uzunluğu aracınıza kısa geliyorsa, online alışveriş sitelerinden farklı uzunlukta bir tane sipariş edebilirsiniz.

Donanımınızı Takın

- DIMO cihazını uzatma kablosuna taktıktan sonra rahat bir montaj konumu bulun ve alanı cihazla birlikte verilen alkollü mendille silin. Velcro veya 3M bandı cihaza takın ve cihazı aracınıza monte edin.

4. Adım: Aracınızı DIMO ile eşleştirin

Aracınızı eşleştirin

Telefonunuzun Wi-Fi veya hücresel servis üzerinden istikrarlı bir internet bağlantısına sahip olduğundan ve donanımınızı kullanmak istediğiniz araca erişiminizin olduğundan emin olun. Eşleşmeyi yaparken aracınızın kapalı otopark yerine açık alanda olması önerilmektedir.

Oturum açtıktan sonra ilk aracınızı bağlamanız istenecektir. Donanımla mı yoksa yazılımla mı (*bu kılavuz için donanım*) bağlandığınızı seçin ve mobil uygulamadaki talimatları izlemeye devam edin.

Bluetooth bağlantısının yapılması

Cihazınızın Bluetooth özelliđi bulunmaktadır ve dođru kurulum yapılabilmesi için bağlantı kurulması gerekmektedir.

VIN okunması

Cihazınız bađlandığı aracın dođrulanması için aracınızın VIN kaydını okumaya çalışacaktır. Bu aşamada motorunuzun çalıştığına emin olun ve mobil uygulamadaki adımları takip edin.

Sahipliđin aktarılması

Cihaz sahipliđinin “NFT” cüzdanınıza aktarılması için onay vermeniz istenecektir. Bu sayede fiziksel DIMO akıllı cihaz ađı cihazının sahibi olduđunuz dođrulanır.

Araç kimliđinizi basmak

Cihazın sahipliđini devretmeniz için onay vermeniz istenecektir.